


CONTROLEUR CASTLE-CREATION PHOENIX 10

Notice d'utilisation



Mode de programmation rapide

Pour plus d'explications des modes de programmation, veuillez consulter la fiche détaillée fournie avec le contrôleur, ou sur Internet: www.castlecreations.com.

Pour entrer dans la programmation :

Allumer l'émetteur, batterie non connectée au contrôleur, mettre le manche des gaz sur plein gaz.

Brancher la batterie, vous devez entendre un signal sonore (bip) après quelques secondes un autre bip.

Remettre le manche des gaz en position milieu, vous devez à nouveau entendre un bip.


Mettre le manche des gaz en position plein gaz vous entendez un bip

Remettre le manche des gaz au milieu, vous devez entendre quatre bip successifs puis deux bip.

Vous êtes maintenant en mode programmation, et vous allez répondre à chaque option des sections ci-dessous.

OUI : manche des gaz plein gaz

NON : manche des gaz réduit

 **oui** plein gaz

gaz réduits  **non**

Section 1 : coupure du BEC

- option 1 : Auto lipo *défaut
- " 2 : coupure tension à 4 volts
- " 3 : coupure tension à 5 volts
- " 4 : coupure tension à 6 volts
- " 5 : coupure tension à 9 volts
- " 6 : coupure tension à 12 volts

Section 2 : limitation du courant

- option 1 : Très sensible
- " 2 : sensible
- " 3 : standard *défaut
- " 4 : Peu sensible
- " 5 : Désactivé

Section 3 : Frein

- option 1 : Freinage doux retardé *défaut
- " 2 : Freinage à retardement brutal
- " 3 : Freinage progressif sans délai
- " 4 : Freinage brutal sans délai
- " 5 : Frein désactivé(hélicoptère.)

Section 4 : Courbe des gaz

- option 1 : Auto calibrage *défaut
- " 2 : Réglage fixe
- " 3 : Mode régulateur de vitesse rotation lente
- " 4 : Mode régulateur de vitesse rotation rapide

Section 5 : Réglage du timing moteur

- option 1 : Favorise la puissance
- " 2 : Equilibre entre puissance et efficacité.
- " 3 : Favorise le temps de vol

Section 6 : Coupure moteur

- option 1 : Arrêt immédiat du moteur *défaut
- " 2 : Arrêt progressif du moteur.

Section 6 : Progressivité du démarrage

- option 1 : Démarrage très progressif
- " 2 : Démarrage progressif universel *défaut
- " 3 : Démarrage rapide.